

Manuál údržby vírivky



Praktický prehľad pravidelnej starostlivosti o vírivku – pre bezpečné a dlhé používanie.

1. Plán pravidelnej údržby

Interval	Úkon
Pri každom novom napustení	Radikálna šoková dezinfekcia. Urobí kompletný „reštart“ vody, zničí baktérie a biofilm. Po aplikácii nechajte vírivku 20 minút otvorenú bez krytu so zapnutými tryskami.
Pri každom použití	Vizuálna kontrola vody (čistota, zápach), kontrola teploty (max. 38 °C). Po kúpaní zakryte vírivku krytom.
2× týždenne	Zmerajte pH a hladinu dezinfekcie testovacími prúžkami a upravte podľa potreby (viď tabuľka hodnôt).
Týždenne	Opláchnite filter pod tečúcou vodou. Utrite hladinu vody a okraje vane. Skontrolujte hladinu vody.
Mesačne	Dôkladné čistenie filtra v čistiacom roztoku. Kontrola tesnení a funkcie čerpadla/ohrevu.
Každé 3-6 mesiacov	Kompletná výmena vody podľa intenzity používania – ako často sa vírivka využíva a či slúži na súkromné alebo verejné účely. Najprv čistič potrubí, potom vyčistenie vane a výmena vložky.

2. Kontrola kvality vody

Kvalitu vody merajte testovacími prúžkami a hodnoty udržiavajte v odporúčanom rozsahu. Chemikálie pridávajte vždy pri zapnutom čerpadle a postupne, podľa návodu výrobcu.

Parameter	Ideálna hodnota	Poznámka
pH	7,2 – 7,6	Nízke pH dráždi pokožku a koroduje časti, vysoké znižuje účinok dezinfekcie.
Celková alkalita	80 – 120 mg/l	Stabilizuje pH a bráni jeho kolísaniu.
Voľný chlór	1 – 3 mg/l	Pri použití chlóru ako dezinfekcie.
Bróm	3 – 5 mg/l	Šetrnejšia alternatíva, vhodná do teplej vody.
Teplota vody	max. 40 °C	Pre deti, tehotné a starších odporúčame nižšiu teplotu.
Tvrdosť vody	8 – 14 °dH	Vysoká tvrdosť spôsobuje vodný kameň, biele usadeniny a môže poškodiť (spáliť) ohrevné teleso. Príliš mäkká voda (< 5 °dH) je agresívna a koroduje kovové diely.

3. Čistenie filtra

- **Týždenne:** vyberte vložku a opláchnite ju pod tečúcou vodou smerom medzi záhyby.
- **Mesačne:** namočte vložku cez noc do čistiaceho roztoku na filtre, potom dôkladne opláchnite.
- **Každé 3 mesiace / podľa stavu:** opotrebovanú alebo poškodenú vložku vymeňte za novú.

Dôležité upozornenie: Nikdy nespúšťajte vírivku bez filtračnej vložky, hrozí nasatie nečistôt a vážne poškodenie čerpadla.

4. Výmena vody a čistenie vane

- Vodu kompletne vymieňajte približne **každé 3 mesiace** (pri častom používaní skôr).
- Pred samotným vypustením pridajte do starej vody čistič vírivých potrubí. Zapnite trysky na 15–30 minút, aby sa z trubiek uvoľnili usadené mastnoty a baktérie.
- Vaňu vyčistite jemným čistiacim prostriedkom – **nepoužívajte** abrazívne ani agresívne látky.
- Skontrolujte tesnenia a dýzy. Hadicu pri napúšťaní vložte priamo do otvoru pre filter, tým vytlačíte vzduch z potrubia a predídete zavzdušneniu čerpadla.
- Pred napustením skontrolujte tesnenia a dýzy. Po napustení upravte pH a dezinfekciu.

5. Riešenie bežných problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zakalená voda	Znečistený filter alebo nízka dezinfekcia.	Vyčistite filter, doplňte dezinfekciu, skontrolujte pH.
Pena na hladine	Zvyšky kozmetiky, mydla, krémov.	Použite prostriedok proti pene, pri pretrvávajúcom vymeňte vodu.
Zápach vody	Nedostatočná dezinfekcia, baktérie.	Upravte dezinfekciu, vykonajte šokovú dezinfekciu, prípadne vymeňte vodu.
Voda sa neohrieva	Znečistený filter, nízka hladina vody.	Skontrolujte hladinu a filter. Ak problém trvá, kontaktujte servis.
Slizký povrch stien	Tvorba biofilmu a rias kvôli slabému chlórovaniu.	Mechanicky očistite steny, vyčistite filter a vykonajte dezinfekciu.

6. Starostlivosť o termokryt

Termokryt chráni vodu pred nečistotami a šetrí náklady na ohrev. Vyžaduje si však vlastnú údržbu:

- Raz za mesiac ho umyte čistou vodou a jemným saponátom (nepoužívajte prípravky s alkoholom alebo ropnými produktmi).
- Aspoň 3-4× ročne ošetríte vonkajšiu stranu krytu špeciálnym UV chráničom na vinyl. Predídete tak jeho popraskaniu a nasávaniu vlhkosti.

7. Bezpečnostné odporúčania

- Pred kúpaním a po ňom sa osprchujte – predĺžite tým životnosť vody.
- Nikdy nenechávajte deti vo vírivke ani v jej blízkosti bez dozoru dospelého – hrozí riziko utopenia!
- Vlasy si vždy zopnite do gumičky. Silný podtlak nasávacích otvorov na dne by mohol voľné vlasy zachytiť, čo predstavuje riziko utopenia.
- V okruhu 1,5 metra od vírivky nepoužívajte žiadne elektrospotrebiče zapojené do siete (telefóny na nabíjačke, fény, rádiá).
- Zákaz skákania a potápania
- Horúca voda v kombinácii s alkoholom alebo liekmi prudko znižuje krvný tlak. Hrozí náhla nevoľnosť až omdlenie.
- Vírivku po použití vždy zakryte krytom – šetrí energiu a udržiava čistotu.
- Chemikálie skladujte oddelene, mimo dosahu detí, a nikdy ich nemiešajte navzájom.
- V prípade poruchy ohrevu, čerpadla alebo elektroinštalácie kontaktujte servis Unizdrav.

Potrebuje poradit'?
Sme tu pre Vás.

www.unizdrav.sk

0905 684 954

obchod@unizdrav.sk