

Rýchly používateľský manuál k vírivke



1. Pred vstupom

Pred vstupom do vírivky sa vždy osprchujte. Nepoužívajte oleje, krémy ani kúpeľové soli. Deti používajú vírivku len pod dohľadom dospeljej osoby.



2. Zapnutie vírivky

Stlačte tlačidlo POWER na ovládacom paneli. Systém sa spustí a spustí sa filtrácia.



3. Nastavenie teploty

Pomocou šípok (+/-) nastavte požadovanú teplotu.

Odporúčaná teplota: 36-38°C

Maximálna teplota: 40°C



4. Ohrev vody

Stlačte tlačidlo HEATER. Voda sa ohrieva približne 1-1,5°C. Počas ohrevu nechajte vírivku zakrytú.



6. Osvetlenie

Tlačidlom LIGHT zapnete alebo vypnete LED osvetlenie.



7. Starostlivosť o vodu

Filtráciu spustíte tlačidlom FILTER. Kontrolujte pH 2x týždenne. Filter opláchnite každý deň. Dôkladne čistenie filtra vykonávajte raz mesačne

Vodu kompletne vymeňte každé 3-6 mesiacov, podľa intenzity používania (frekvencia používania, počet osôb, súkromné alebo verejné využitie.)



8. Používanie

Odporúčaná doba kúpania: 15-30 minút. Pite dodatok vody pred aj po kúpaní. Nepoužívajte pod vplyvom alkoholu. Tehotné ženy by sa mali používanie konzultovať so svojím lekárom.



5. Zapnutie trysiek

Stlačte tlačidlo Jets/Bubbles. Intenzitu môžete nastaviť šípkami (+/-). Vypnite približne po 20 minútach.



9. Po skončení používania

Vypnite masážne trysky. Skontrolujte vodu a dezinfekciu. Vírivku vždy prikryte termokrytom. Udržujte filter čistý.



Nepoužívajte vírivku pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.



Zákaz skákania a potápania.



Nepoužívajte elektrické spotrebiče v blízkosti vírivky



Deti smú vírivku používať len pod dohľadom dospeljej osoby.



Pri zdravotných problémoch alebo počas tehotenstva sa pred použitím poraďte s lekárom

Potrebujete poradiť?
Sme tu pre Vás.
www.unizdrav.sk

0905 684 954

obchod@unizdrav.sk