


Návod na zloženie relaxačného kresla COMFORT/ Návod na složení relaxačního křesla COMFORT/ A COMFORT relaxációs fotel összeszerelési útmutatója/ Instrucțiuni pentru asamblarea fotoliului de relaxare COMFORT

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše relaxačné masážne kreslo COMFORT a pevne veríme, že vám bude plnohodnotne slúžiť počas príjemných chvíľ relaxu. Prosím, pozorne si prezrite tento návod na montáž, uvedenie do prevádzky a užívanie tohto kresla a uchovajte ho pre prípadnú neskoršiu potrebu.

Děkujeme, že jste si zakoupili naše relaxační masážní křeslo COMFORT a pevně věříme, že Vám bude plnohodnotně sloužit během příjemných chvílí relaxu. Prosím, pozorně si přečtěte tento návod k montáži, uvedení do provozu a užívání tohoto křesla a uchovejte ho pro případnou pozdější potřebu.

Köszönjük, hogy megvásárolta COMFORT relaxációs masszázsfotelünket, és bízunk benne, hogy teljes mértékben hozzájárul majd kellemes pihenési pillanataihoz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót a fotel összeszereléséhez, üzembe helyezéséhez és használatához, és őrizze meg későbbi szükség esetére.

Vă mulțumim că ați achiziționat fotoliul nostru de masaj pentru relaxare COMFORT și avem convingerea că vă va oferi o utilizare deplină în momentele plăcute de relaxare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de asamblare, punere în funcțiune și utilizare a fotoliului și să îl păstrați pentru o eventuală nevoie ulterioară





5

SK Konektormi č.1 a č.2 spojíme operadlo so základňou kresla. Konektor č.3 slúži na prepojenie operadla s napájacím káblom (E). Kábel č.4 spája operadlo s diaľkovým ovládačom (D). **POZNÁMKA:** Spájame konektory rovnakej farby.

CZ Konektory č. 1 a č. 2 spojíme opěradlo se základnou křesla. Konektor č. 3 slouží k propojení opěradla s napájecím kabelem (E). Kábel č. 4 spojuje opěradlo s diaľkovým ovladačem (D). **POZNÁMKA:** Spojujeme konektory stejné barvy.


HU Az 1. és 2. számú csatlakozókkal kapcsoljuk össze a háttámlát a fotel alapjával. A 3. számú csatlakozó a háttámla és a tápkábel (E) összekapcsolására szolgál. A 4. számú kábel a háttámlát köti össze a távirányítóval (D). **MEGJEGYZÉS:** Mindig azonos színű csatlakozókat kapcsoljunk össze.

RO Conectorii nr. 1 și nr. 2 unesc spătarul cu baza fotoliului. Conectorul nr. 3 servește pentru conectarea spătarului la cablul de alimentare (E). Cablul nr. 4 leagă spătarul de telecomandă (D). **NOTE:** Conectăm conectorii de aceeași culoare.



6

Ako používať diaľkové ovládanie/ Jak používat dálkové ovládání/ Távirányító használat/ Cum se utilizează telecomanda



Zapnutie/ Vypnutie diaľkového ovládania/ Zapnutí/Vypnutí dálkového ovládání/ A távirányító be- és kikapcsolása/ Pornirea/oprirea telecomenzii

Zapnutie / Vypnutie funkcie vyhrievania pre krížovú oblasť/Zapnutí/Vypnutí funkcie vyhřívání pro křížovou oblast/Fűtés be-/kikapcsolása: A deréktáj melegítő funkciójának vezérlése/ Activarea/dezactivarea funcției de încălzire pentru zona transversală

Ovládanie intenzity masáže od najnižšej po najvyššiu/Ovládání intenzity masáže od nejnižší po nejvyšší/ Masszázs intenzitásának szabályozása: Legalacsonyabbtól a legmagasabb fokozatig / Controlul intensității masajului de la cea mai mică la cea mai mare

Ovládanie masážnych módov- pulzná, tlaková, vlnová, automatická, normálna/ Ovládání masážních módů - pulsní, tlaková, vlnová, automatická, normální/ Masszázs módok vezérlése: pulzáló, nyomásos, hullám, automatikus, normál mód/ Controlul modurilor de masaj - puls, presiune, unde, automat, normal

Máte na výber masáž štyroch rôznych telových partií- chrbát (back), krížová oblasť (lumbar), stehná (tights), lýčka (legs)/

Máte na výber masáž čtyř různých tělových partií - záda (back), křížová oblast (lumbar), stehna (tights), lýčka (legs)/

Választható testrészek: hát (back), deréktáj (lumbar), combok (thighs), lábszárak (legs)/ Potți alege să masezi patru părți diferite ale corpului - spate(back), lombar(lumbar), coapse(tights), picioare(legs)

Časovač: predvolená dĺžka je 30 min, môžete si zvolit požadovanú dĺžku masáže 15 min, 30 min a 60 min. /

Časovač: délka je 30 min, můžete si zvolit požadovanou délku masáže 15 min, 30 min a 60 min/

Időzítő: Alapértelmezett idő 30 perc, de beállítható 15, 30 vagy 60 percre./

Cronometru: durata implicită este de 30 de minute, puteți alege durata dorită a masajului de 15 minute, 30 de minute și 60 de minute.

UNIZDRÁV
UNIZDRÁV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov

UNIZDRÁV
Kontakt:
0905 684 954
obchod@unizdrav.sk
www.unizdrav.sk

UNIZDRÁV
UNIZDRÁV CZ, s.r.o.
Na Palmovce 2/150/15
Vlnohradý 120 00 Praha 2
Česká republika

UNIZDRÁV
Kontakt:
212 246 483
obchod@unizdrav.cz
www.unizdrav.cz

UNIZDRÁV
UNIZDRÁV Kft.
Kelenföldi út 110
2800 Kónkord
Magyarország

UNIZDRÁV
Elerhetősegünk:
3000000 110
info@unizdrav.hu
www.unizdrav.hu

UNIZDRÁV
UNIZDRÁV S.R.L.
STR. GHEORGHE DOJA 48A
41166 ORADEA
ROMANIA

UNIZDRÁV
Kontakt:
+40 216 311 488
info@unizdrav.ro
www.unizdrav.ro

Zhejiang Shansu Smart Technology Co., LTD.
Floor 2, Building 3, No. 9, Shanyan Road,
Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City,
Zhejiang Province, China.