

# Štvorkolka elektrická UNIZDRAV XTrail (ATV)




**Návod na použitie**



**UNIZDRAV Prešov, s.r.o.**  
Františkánske námestie 3/A  
080 01 Prešov

**Kontakt:**  
0905 684 954  
obchod@unizdrav.sk  
www.unizdrav.sk

 Zhejiang Shansu Smart Technology Co., LTD.  
Floor 2, Building 3, No. 9, Shanyan Road,  
Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City,  
Zhejiang Province, China.

## Popis jednotlivých súčastí



1. Hydraulická brzda s brzdovou kvapalinou
2. Úložný priestor
3. Reflexná odrazka
4. Smerovka
5. Pneumatika
6. Tlmič
7. Pneumatika
8. Predný nárazník
9. Predné svetlomety
10. Smerovka
11. Rukoväť brzdy
12. Spätné zrkadlo

## Popis ukazovateľov displeja



1. Hodnota stavu batérie
2. Indikátor zabrzdzenia
3. Rýchlosť v km/h
4. Počítadlo prejdených kilometrov
5. Aktuálny rýchlostný stupeň 1-2-3
6. Spodná informačná lišta – údaje o zapnutých smerovkách, svetlách, úroveň nabitia batérie

## Diaľkové ovládanie



1. Zamknutie
2. Odomknutie
3. Zvuková signalizácia pre nájdenie ATV
4. Zapnutie na diaľku

## Technické parametre

1. Druh batérie: Lítiová batéria
2. Kapacita batérie: 30Ah
3. Hmotnosť batérie (kg): 35kg
4. Doba nabíjania (h): 5-10h
5. Vstupné napätie nabíjania: 110V/220V
6. Výstupné napätie nabíjačky: DC 67.2 V 2.0 Ah
7. Motor (Max. Výkon) 2000W bezúdržbový s vysokým krútiacim
8. Maximálna rýchlosť. 0-15 km/h 16-25 km/h 25-45 km/h (max.)
9. Dojazd: od 30 do 50 km v závislosti od spôsobu jazdy
10. Kapacita stúpania (so záťažou/75 kg) - 12°
11. Hmotnosť: 110kg
12. Pneumatiky: predné a zadné 19 x 7.00-8
13. Dĺžka 143cm  
Šírka 96cm  
Výška 115cm

## Údržba rámu a funkčných častí

### Brzdy

Skontrolujte správnu funkciu bŕzd. Po stlačení páky by sa malo zadné koleso spomaliť/zastaviť. Keď brzdíte so zapnutým plynom, vypínač brzdy by mal zastaviť motor. Dbajte na to, aby brzdy nede rhlí, keď páka nie je používaná. Nejazdite na štvorkolke, ak brzdy nefungujú správne.

### Rám, vidlica a riadidlá

Skontrolujte praskliny alebo zlomené spoje. Hoci zlomené rámy sú zriedkavé, je možné, že agresívny jazdec narazí na obrubník alebo stenu a ohne, resp. zlomí rám. Zvyknite si pravidelne kontrolovať svoju štvorkolku.

### Pneumatiky

Pravidelne kontrolujte, či kolesá nie sú nadmerne opotrebované a nie sú na nich trhliny alebo iné známky fyzického poškodenia.

### Bezpečnostná výbava

Vždy noste vhodné ochranné prostriedky, ako je schválená bezpečnostná prilba. Odporúčajú sa chrániče lakťov a kolien. Vždy noste športové oblečenie topánky (šnurovacie topánky s gumenou podrážkou), nikdy nejazdite naboso alebo v sandáloch a šnúrky majte zaviazané a mimo dosahu kolies, motora a pohonného systému

### Batéria

Výrobok nikdy neskladujte v mraze alebo v nižších teplotách. Nízke teploty natrvalo poškodia batériu.

### Pred jazdou

Pred jazdou vždy skontrolujte nasledovné:

### Bezpečnostná výbava

**Vždy noste vhodné ochranné prostriedky, ako napríklad:**

- Schválená bezpečnostná prilba. (Prilba môže byť zákonne vyžadovaná miestnymi zákonmi alebo predpismi vo vašej oblasti.)
- Chrániče lakťov a kolien
- Košeľa s dlhým rukávom, dlhé nohavice
- Rukavice
- Šnurovacie topánky s gumenou podrážkou

## VAROVANIE:

Vždy sa uistite, že sa nachádzate v bezpečnom otvorenom priestore na jazdu, skôr než stlačíte plyn. Nikdy neotáčajte plynom bez toho, aby ste boli na štvorkolke vo vyváženej polohe pripravenej na jazdu s oboma rukami na riadidlách. Nedodržanie týchto pokynov môže poškodiť vašu štvorkolku a môžete stratiť platnosť záruky. Táto štvorkolka je určená pre jazdu iba JEDNOU OSOBOU. Pre vašu bezpečnosť dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia uvedené v návode na obsluhu. Túto príručku by ste mali vždy uchovávať vo vašej štvorkolke a mala by sa považovať za trvalú súčasť štvorkolky. Efektívnosť a životnosť vašej štvorkolky bude vo veľkej miere závisieť od vašich prevádzkových metód a pravidelnej údržby. Neobsluhovanie a údržba vašej štvorkolky podľa pokynov v tomto návode na obsluhu môže viesť k zrušeniu záruky a zníženiu účinnosti a spoľahlivosti vašej štvorkolky. Prvých 800km je najdôležitejších pre správne zabehnutie počas tejto doby zabezpečí maximálnu životnosť.

### Výmena brzdovej kvapaliny

- 1.Odskrutkujte a odstráňte červený plastový kryt na brzdovej páke.
- 2.Demontujte čierne silikónové tesnenie.
- 3.Skontrolujte hladinu kvapaliny v nádržke.
- 4.V prípade potreby doplňte kvapalinu DOT 3 alebo DOT 4 takmer po maximum objemu nádržky.

### Upozornenie:

- Nízka hladina kvapaliny môže signalizovať únik z brzdových hadičiek alebo poškodenie rozvodov

– celý systém musí byť skontrolovaný.

Zabráňte kontaktu brzdovej kvapaliny s lakom a plastmi – môže ich poškodiť. Používajte iba odporúčané typy kvapalín (DOT 3 / DOT 4).

### Odpruženie

- ATV je vybavené nastaviteľným odpružením, ktoré umožňuje prispôsobiť tvrdosť tlmenia.
- Tento úkon musí byť vykonaný odborným personálom v autorizovanom servisnom stredisku (auto/moto servis).
- Na nastavenie je potrebné použiť špeciálny kľúč určený na pružiny

**Upozornenie:** Neodporúčame pokusy o nastavenie odpruženia bez potrebného náradia a skúseností

– hrozí poškodenie komponentov alebo úraz

## Ovládanie svetiel



1. Svetlá sú vypnuté. Po stlačení tlačidla na pravej strane riadidiel do prvej stredovej alebo druhej hornej polohy sa rozsvieti modrá ikona svetiel na displeji. Vypínač musí byť v hornej polohe, aby sa mohli svetlá následne zapnúť s ovládačom režimu svetiel na ľavej strane riadidiel.



2. Prepínač režimov svetiel na ľavej rukoväti - po stlačení tlačidla do hornej polohy zapnete diaľkové svetlá, opätovným vypnutím a zapnutím sa zapnú stretávacie svetlá a následne znovu opätovným vypnutím a zapnutím sa zapne výstražný stroboskopický efekt

## Riešenie problémov:

Vozidlo nefunguje alebo ide pomaly.	Batéria nie je dostatočne nabitá.	Pri nabíjaní skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zasunuté do seba.
	Batéria je stará a nedá sa dostatočne nabiť.	Vymeňte batériu.
	Vozidlo je preťažené.	Redukujte váhu na vozidle.
	Vozidlo je používané v náročných podmienkach.	Vyhňte sa používaniu vozidla v náročných podmienkach.
Hlasné cvakanie alebo brúsenie vychádzajúce z motora alebo prevodovky.	Prevody motora sú poškodené.	Kontaktujte servisné stredisko.
	Hnacie koleso je čiastočne zapojené.	Skontrolujte zapojenie kolesa k motoru.
Batéria sa nenabíja.	Konektor batérie alebo konektor adaptéra je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zasunuté do seba.
	Nabíjačka nefunguje.	Skontrolujte či je nabíjačka zapojená do elektrickej zásuvky.
	Batéria nefunguje.	Vymeňte batériu.
Nabíjačka je teplá, keď je zapojená v sieti.	Je to normálne a nie je to dôvod na obavy	Ak je nadmerne teplá, vypojte ju zo siete.

## Záručné podmienky

Táto listina potvrdzuje originalitu výrobku od spoločnosti UNIZDRAV Prešov, s.r.o a záruka zahŕňa tieto nasledujúce podmienky: - Rám podlieha poskytnutiu 24 mesačnej záruky vzhľadom na jeho poškodenie spôsobené chybami výrobcu  
- Pre elektronické súčiastky a radiace komponenty sa poskytuje 24 mesačná záruka. Pre akumulátor sa poskytuje 24 mesačná záruka (uplatňuje sa iba na konštrukčné alebo materiálové vady, nie na prirodzené znižovanie životnosti resp. poklesu kapacity akumulátora v priebehu času). Na batérie je paušálna doba životnosti 6 mesiacov. Všetky záruky sú platné od originálneho dátumu zakúpenia výrobku a NIE SÚ prenosné pre iných užívateľov. Pri zaznamenaní poškodenia alebo prevádzkových chýb počas plynutia záručnej doby je potrebné, aby kupujúci neodkladne kontaktoval distribútora, u ktorého si zakúpil tento výrobok. Keď nedôjde k zaregistrovaniu záručného listu, potom vyskytnuté poškodenia a chyby budú vyňaté zo záruky. Distribútor, u ktorého bol zakúpený výrobok je zodpovedný za všetky záručné opravy. Spoločnosť UNIZDRAV Prešov, s.r.o sa zaručuje, že ak dôjde k výskytu chýb, zapríčinených počas výrobného procesu alebo v dôsledku použitého materiálu, potom tento výrobok bude opravený bezplatne (alebo vymenený na náklady spoločnosti) Akékoľvek neodborné zásahy alebo úpravy do elektrického skútra spôsobia, že záruka sa stáva neplatnou. Časti, ktoré sú predmetom bežného používania a opotrebovania, poškodenia v čase nehody, zanedbanie alebo nesprávne zaobchádzanie s týmto výrobkom sú vylúčené z tejto záruky. Medzi bežné užívanie a opotrebovanie možno zaradiť pneumatiky, opláštenie, žiarovky, polstrovanie sedadla a iné. Náhradné súčiastky, ktoré sa vymenia po uplynutí obdobia záručnej doby majú 6 mesačnú záruku (pri aplikovaní štandardných zmluvných podmienok)

## Oficiálny sprievodný dokument – Postup registrácie elektrickej štvorkolky UNIZDRAV Xtrail kategórie L6e-B

Vážený zákazník,

v prvom rade Vám srdečne blahoželáme ku kúpe elektrickej štvorkolky UNIZDRAV Xtrail od spoločnosti Unizdrav, s. r. o. a prajeme veľa šťastných kilometrov a bezproblémových jazd. Pred začiatkom užívania vozidla je však potrebné ešte absolvovať niekoľko zákonom stanovených krokov, aby mohlo byť riadne zaregistrované na evidenčné číslo vozidla (EČV) a využívané na pozemných komunikáciách v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame podrobný postup registrácie.

---

### 1. Kontaktovanie spoločnosti UNIZDRAV

Pred začiatkom úkonov nás prosím kontaktujte e-mailom na [obchod@unizdrav.sk](mailto:obchod@unizdrav.sk), uveďte svoje **VIN číslo vozidla** (nájdete ho na CoC certifikáte alebo na kovovom štítku umiestnenom na bočnej strane sedadla vodiča). Po spätnej verifikácii Vám zašleme nasledujúce doklady potrebné na registráciu:

- Nadobúdaciú faktúru (s anonymizovanou nákupnou cenou z dôvodu ochrany obchodných informácií)
- Colný doklad o prepustení do voľného obehu (JCD) + zoznam VIN čísel vrátane Vášho potvrdených colnicou,
- Colný doklad – tzv. Výmer platieb (potvrdenie o zaplatení DPH a Cla)

Tieto dokumenty si vytlačte – budete ich potrebovať počas celého procesu registrácie.

---

### 2. Kontrola originality (KO)

Prvým krokom je vykonanie **kontroly originality (KO)** na **stanici technickej kontroly, ktorá má oprávnenie vykonávať túto činnosť**.

Odporúčame si telefonicky overiť, ktorá STK vo Vašom regióne poskytuje službu KO pre dovozy. Poplatok sa obvykle pohybuje v rozmedzí 60 – 100 €.

Kedže vozidlo zatiaľ nemá EČV, **nesmie sa premiestňovať po pozemných komunikáciách**. Na KO ho preto dopravte pomocou **špecializovanej prepravnej služby alebo vozíka na prevoz vozidiel**.

---

### 3. Registrácia na okresnom úrade – odbore dopravy

Po absolvovaní KO navštívte príslušný **okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Klientské centrum)**. Tu podáte **žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla a o jeho registráciu**.

So sebou si prineste:

- Originál CoC certifikátu,
- Našu faktúru a JCD + Výmer platieb
- Protokol o kontrole originality,
- Občiansky preukaz.

Na mieste zaplatíte správny poplatok **100 € (kolok)**.

Úrad Vám vydá:

- Základný technický opis vozidla,
- Čistopis technického preukazu (osvedčenie o evidencii časť II).

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám vieme poskytnúť telefonickú podporu – radi vysvetlíme príslušnému úradníkovi všetky detaily o vozidle.

#### 4. Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia (PZP)

Pred samotnou registráciou na polícii je potrebné uzatvoriť **povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP)** podľa zákona č. 381/2001 Z. z. K uzatvoreniu budete potrebovať:

- VIN číslo vozidla,
- Originál CoC certifikát,
- Základný technický opis z okresného úradu.

Poisťovňa Vám vydá **bielu kartu**, ktorú musíte predložiť pri registrácii na polícii.

---

#### 5. Registrácia vozidla na polícii a pridelenie EČV

S kompletnými originálmi dokumentov navštívte **okresné riaditeľstvo Policajného zboru – oddelenie evidencie vozidiel**. Polícia po overení dokladov zapíše údaje o vlastníkovi do **Registra vozidiel SR** a vydá Vám:

- **Evidenčné číslo vozidla (EČV),**
- **Osvedčenie o evidencii časť I a II (technický preukaz).**

Až po tomto kroku môžete vozidlo plnohodnotne používať na cestách.

---

#### 6. Upozornenie a odporúčania

Vozidlo kategórie **L6e-B** môže viesť osoba **od 15 rokov** s vodičským oprávnením skupiny **AM**.

Pri prípadnom predaji alebo zmene držiteľa vozidla je nutné túto zmenu nahlásiť polícii do **15 dní**.

Proces registrácie sa riadi:

- zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
  - vyhláškou č. 134/2018 Z. z. o dokladoch vozidla,
  - zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení,
  - zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
- 

#### 7. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

**E-mail:** [obchod@unizdrav.sk](mailto:obchod@unizdrav.sk)

**Telefón:** 0905 684 954

Prajeme veľa šťastných kilometrov,

**Tím Unizdrav**

# Kórejská kozmetická maska na tvár s kyselinou hyalurónovou, 30 ml

## Návod na použitie



Žiadne mikroplasty, PEG-y, silikóny, parafín, alergény, minerálne oleje, sulfáty.

Hydratačná maska s riešením HYAL-BIOME dôkladne hydratuje suchú pokožku a udržiava jej vlhkosť.

### **Použitie:**

Naneste masku rovnomerne na tvár. Po 10-20 minútach masku odstráňte a zvyšné sérum jemne vklepte do pokožky.

### **Ingredients.**

Aqua, Glycerin, Methylpropanediol, Butylene Glycol, Potassium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Lacto bacillus Ferment Lysate, Aspergillus Ferment, Bacillus Ferment, Trehalose, Squalane, Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Lactobacillus Ferment, Sea Water, Ulmus Campestris Bark Extract, Glycine Max Seed Extract, Pyrus Communis Fruit Extract, Iris Florentina Root Extract, Cucumis Melo Fruit Extract, Rosa Damascena Flower Water, Hedera Helix Leaf/Stem Extract, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Carbomer, Arginine, Betaine, Allantoin, Hydroxyethyl Urea, Caprylyl/Capryl Glucoside, Hydroxyethylcellulose, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin

Manufactured for: GP Europe GmbH, Westhafenplatz 1, 60327, Frankfurt am Main, Germany EU R.P. OBELIS S.A- Bd. General, Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium