


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše relaxačné masážne kreslo COMFORT a pevne veríme, že vám bude plnohodnotne slúžiť počas príjemných chvíľ relaxu. Prosím, pozorne si prezrite tento návod na montáž, uvedenie do prevádzky a užívanie tohto kresla a uchovajte ho pre prípadnú neskoršiu potrebu.

Děkujeme, že jste si zakoupili naše relaxační masážní křeslo COMFORT a pevně věříme, že Vám bude plnohodnotně sloužit během příjemných chvil relaxu. Prosím, pozorně si přečtěte tento návod k montáži, uvedení do provozu a užívání tohoto křesla a uchovejte ho pro případnou pozdější potřebu.

Köszönjük, hogy megvásárolta COMFORT relaxációs masszázsfotelünket, és bízunk benne, hogy teljes mértékben hozzájárul majd kellemes pihenési pillanataihoz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót a fotel összeszereléséhez, üzembe helyezéséhez és használatához, és őrizze meg későbbi szükség esetére.

Vă mulțumim că ați achiziționat fotoliul nostru de masaj pentru relaxare COMFORT și avem convingerea că vă va oferi o utilizare deplină în momentele plăcute de relaxare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de asamblare, punere în funcțiune și utilizare a fotoliului și să îl păstrați pentru o eventuală nevoie ulterioară




5

SK Konektormi č.1 a č.2 spojíme operadlo so základňou kresla. Konektor č.3 slúži na prepojenie operadla s napájacím káblom (E). Kábel č.4 spája operadlo s diaľkovým ovládačom (D). **POZNÁMKA:** Spájame konektory rovnakej farby.

CZ Konektory č. 1 a č. 2 spojíme opěradlo se základnou křesla. Konektor č. 3 slouží k propojení opěradla s napájecím kabelem (E). Kábel č. 4 spojuje opěradlo s diaľkovým ovládačem (D). **POZNÁMKA:** Spojujeme konektory stejné barvy.


HU Az 1. és 2. számú csatlakozókkal kapcsoljuk össze a háttámlát a fotel alapjával. A 3. számú csatlakozó a háttámla és a tápkábel (E) összekapcsolására szolgál. A 4. számú kábel a háttámlát köti össze a távirányítóval (D). **MEGJEGYZÉS:** Mindig azonos színű csatlakozókat kapcsoljunk össze

RO Conectorii nr. 1 și nr. 2 unesc spătarul cu baza fotoliului. Conectorul nr. 3 servește pentru conectarea spătarului la cablul de alimentare (E). Cablul nr. 4 leagă spătarul de telecomandă (D). **NOTE:** Conectăm conectorii de aceeași culoare.



6

Ako používať diaľkové ovládanie/ Jak používat dálkové ovládání/ Távirányító használat/ Cum se utilizează telecomanda



Zapnutie/ Vypnutie diaľkového ovládania/ Zapnutí/Vypnutí dálkového ovládání/ A távirányító be- és kikapcsolása/ Pornirea/oprirea telecomenzii

Zapnutie / Vypnutie funkcie vyhrievania pre krížovú oblasť/Zapnutí/Vypnutí funkce vyhřívání pro křížovou oblast/Fűtés be-/kikapcsolása: A deréktáj melegítő funkciójának vezérlése/ Activarea/dezactivarea funcției de încălzire pentru zona transversală

Ovládanie intenzity masáže od najnižšej po najvyššiu/Ovládání intenzity masáže od nejnižší po nejvyšší/ Masszázs intenzitásának szabályozása: Legalacsonyabbtól a legmagasabb fokozatig / Controlul intensității masajului de la cea mai mică la cea mai mare

Ovládanie masážnych módov- pulzná, tlaková, vlnová, automatická, normálna/ Ovládání masážních módů - pulsní, tlaková, vlnová, automatická, normální/ Masszázs módok vezérlése: pulzáló, nyomásos, hullám, automatikus, normál mód/ Controlul modurilor de masaj - puls, presiune, unde, automat, normal

Máte na výber masáž štyroch rôznych telových partií- chrbát (back), krížová oblasť (lumbar), stehná (tights), lýtky (legs)/ Máte na výběr masáž čtyř různých tělových partií - záda (back), křížová oblast (lumbar), stehna (tights), lýtky (legs)/

Választható testrészek: hát (back), deréktáj (lumbar), combok (thighs), lábszárak (legs)/ Potți alege să masezi patru părți diferite ale corpului - spate(back), lombar(lumbar), coapse(tights), picioare(legs)

Časovač: predvolená dĺžka je 30 min, môžete si zvolit požadovanú dĺžku masáže 15 min, 30 min a 60 min. /

Časovač: délka je 30 min, můžete si zvolit požadovanou délku masáže 15 min, 30 min a 60 min/

Időzítő: Alapértelmezett idő 30 perc, de beállítható 15, 30 vagy 60 percre./

Cronometru: durata implicită este de 30 de minute, puteți alege durata dorită a masajului de 15 minute, 30 de minute și 60 de minute.

UNIZDRAV
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Právníkovo námestie 3/A
080 01 Prešov

Kontakt:
0905 684 954
obchod@unizdrav.sk
www.unizdrav.sk

UNIZDRAV
UNIZDRAV Kft.
Körményi László utca 1.
2800 Komárom
Magyarország

Ellátási helyünk:
00356100
info@unizdrav.hu
www.unizdrav.hu

UNIZDRAV
UNIZDRAV CZ, s.r.o.
Na Folimence 2101/5.
Vlnohrad 120 00 Praha 2
Česká republika

Kontakt:
212 246 463
obchod@unizdrav.cz
www.unizdrav.cz

UNIZDRAV
UNIZDRAV S.R.L.
STR. GHERGELE DOJA 49A
41165 ORADEA
ROMANIA

Kontakt:
+40 316 311 489
info@unizdrav.ro
www.unizdrav.ro



Zhejiang Shansu Smart Technology Co., LTD.
Floor 2, Building 3, No. 9, Shanyan Road,
Huazhen Town, Jinyun County, Lishui City,
Zhejiang Province, China.